


INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAR O T22 PARA USAR CHIP DA REDE VIVO

OPÇÃO A) – Utilizando um PC com Windows

1. Faça download do arquivo tramigsetup.msi e do arquivo de configuração VIVO.CF em www.tramigo.com.br na seção downloads para o seu PC
2. Clique no arquivo tramigsetup.msi que você baixou para instalá-lo
3. Uma vez instalado, execute o TRAMIGO MANAGER
4. Conecte o seu T22 pelo cabo USB ao PC
5. O programa irá reconhecer automaticamente o seu T22
6. Carregue o arquivo de configuração VIVO.CF que você baixou
7. Em seguida clique no botão verde que está escrito LOAD
8. Pronto! Seu T22 foi configurado para usar CHIP da VIVO



OPÇÃO B) – SEM PC, usando um outro CHIP não-VIVO temporário

1. Insira no T22 um CHIP de outra operadora (não VIVO). Certifique-se que não tem o PIN ativado e que tem crédito.
2. Registre-se como dono pelo seu celular enviando uma mensagem com o comando “dono,000” ao número do CHIP que você acabou de inserir no T22 no passo anterior
3. Uma vez registrado como usuário, envie o comando “debug,band,8” ao número do CHIP no T22.
4. Retire o CHIP do T22 e substitua-o pelo CHIP da VIVO. Pronto agora você pode usar o T22 com o seu CHIP VIVO.